



# MX-I BIDIREKTIONALE FUNKANTRIEBE MIT WLAN-MODUL

## INSTALLATION UND PROGRAMMIERUNG

TECHNISCHE  
DOKUMENTATION



### 1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die acomax MX-I Antriebe dienen der Motorisierung von Rollläden und Markisen. Sie sind robust, leise und absolut wartungsfrei. Sie verfügen über einen Funkempfänger und ein WLAN-Modul. Dadurch lassen sie sich einfach von Hand- und Wandsendern programmieren und ansteuern und können ebenso in ein modernes Smart-Home-System eingebunden werden.

ALLE ANTRIEBE 230 Volt/50 Hz, IP44, 2,5 m Kabel	Drehmoment	Drehzahl	Strom	Leistung	Gewicht	Einschaltdauer	Endschalterbereich	Durchmesser	Vierkantbolzen	Abzugsmaß	Einstecktiefe	Gesamtlänge
	[Nm]	[U/min]	[A]	[W]	[kg]	[min]	[Umdr.]	[A]	[B]	[C]	[D]	[E]
Antriebe												
<b>MX-I 413 Maxi</b>	13	14	0,62	144	1,43	4	∞	35	13	18	575	608
<b>MX-I 520 Ultra</b>	20	15	0,69	161	2,07	4	∞	45	13	18	602	633
<b>MX-I 540 Mega</b>	40	12	0,95	218	2,76	4	∞	45	13	18	650	682

### 2. INSTALLATION

Vor der Montage des Antriebs in die Wickelwelle passendes Adapterset montieren.

#### ADAPTERSETS MONTIEREN

Mitnahmering an der Motorkopfseite bis zum Ende aufschieben und auf die richtige Lage der Nut achten.

Motorkupplung fest auf die Achse des Rohrmotors aufstecken.

MITNAHMERING



MOTORKUPPLUNG



#### ACHTUNG

Rohrmotor immer korrekt montieren und sichern, sonst besteht die Gefahr dass er herunterfällt und ernsthafte Verletzungen verursacht. Nur bauaufsichtlich zugelassenes Befestigungsmaterial (z. B. Dübel, Schrauben) verwenden. Das Befestigungsmaterial dem Material der Decken und Wände anpassen. Thermische Ausdehnung der Welle berücksichtigen und bei der Montage 1 - 2 mm Ausdehnungsspielraum lassen.


#### MONTAGEVARIANTEN

Motorkopfvarianten für alle Montagesysteme, auf Wunsch ab Werk vormontiert.

1. MOTORSCHEIBE



2. MOTORPLATTE



3. VIERKANTBOLZEN




4. STERNSCHEIBE



#### MECHANISCHE MOTORMONTAGE

- 1 Rohrmotor in Motorlager einsetzen und ggf. mit Sicherungsstift sichern.
- 2 Auf die Lage der Anschlussleitung achten (immer nach unten).
- 3 Auf die gut zugängliche Lage der Endschalter achten.
- 4 Nur Ausführungen Typ Nothand: Auf die Lage der Nothandkurbel achten.
- 5 Rohrmotor immer waagrecht einbauen und mit Wasserwaage kontrollieren.

ANSCHLUSSBILD



#### HINWEIS

An der weißen und schwarzen Ader besteht die Möglichkeit einen zusätzlichen Taster anzuschließen um den Antrieb bei jeder Betätigung wie folgt zu steuern:





Wenn kein zusätzlicher Taster benötigt wird müssen die weiße und schwarze Ader getrennt voneinander isoliert werden.

#### ACHTUNG




Bei direktem oder indirektem Kontakt mit spannungsführenden Teilen kommt es zu einer gefährlichen Körperdurchströmung. Elektrischer Schock, Verbrennungen oder Tod können die Folge sein. Anschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen! Die Rohrmotoren ohne entsprechende Elektronik dürfen nicht parallel angeschlossen werden (max. Schaltleistung der Schaltstelle beachten). Beim Anschluss müssen die Vorschriften von VDE und örtlichen Energieversorgungsunternehmen sowie die Bestimmungen für nasse und feuchte Räume nach BDE 0100 eingehalten werden.

Alle Kabel UV geschützt und fest verlegen. Anschlusskabel immer mit einer Schlaufe nach unten verlegen, damit kein Kondenswasser am Kabel entlang eindringen kann. Kabel nicht knicken und so verlegen, dass diese nicht durch bewegliche Teile beschädigt werden.



### 3. PROGRAMMIERUNG

#### LEGENDE






BEZEICHNUNG	SYMBOL	BEZEICHNUNG
		Programmierknopf am Motor/ Empfänger
Rückseite Sender		Programmierknopf am Sender
Vorderseite Sender		Auf-Taste Ab-Taste Kanalwahltaste links Kanalwahltaste rechts

#### HINWEIS



Wenn sich bei einem Programmiervorgang beim gleichzeitigen Drücken von zwei Tasten der Motor direkt in eine Richtung dreht, wurden die Tasten nicht gleichzeitig gedrückt und der Vorgang muss wiederholt werden.

#### FUNKTIONSÜBERSICHT P1-TASTE

**DIE FUNKTION DER P1-TASTE ERGIBT SICH IN ABHÄNGIGKEIT DER ZEIT, WIE LANGE SIE GEDRÜCKT WIRD.**  
Um die gewünschte Funktion auszuwählen, so lange die P1-Taste drücken, bis der Antrieb die entsprechenden Bewegungen ausgeführt hat.

AKTION	ANMERKUNG
	<b>MOTOR STEuern/BEWEGEN/FAHREN:</b> P1-Taste kurz drücken (funktioniert erst, wenn die Endlagen eingestellt sind).
	<b>ANLERNVORGANG STARTEN:</b> P1-Taste drücken, halten und warten bis der Motor 1 x links/rechts gedreht hat, dann loslassen.
	<b>FUNKEMPfang AUSSCHALTEN:</b> P1-Taste drücken, halten und warten bis der Motor 2 x links/rechts gedreht hat, dann loslassen.
	<b>DREHRICHTUNG ÄNDERN:</b> P1-Taste drücken, halten und warten bis der Motor 3 x links/rechts gedreht hat, dann loslassen.
	<b>ANTRIEB AUF WERKSEINSTELLUNG ZURÜCKSETZEN:</b> P1-Taste drücken, halten und warten bis der Motor 4 x links/rechts gedreht hat, dann loslassen.


#### ANLERNEN DES SENDERS

AKTION	ANMERKUNG
1 	<b>P1-TASTE</b> gedrückt halten, bis Antrieb dreht und piepst, dann loslassen.
2 	<b>STOPP-TASTE</b> gedrückt halten bis Antrieb dreht und piepst.
3	<b>PROGRAMMIERUNG ABGESCHLOSSEN.</b>

#### HINWEIS

Der Antrieb befindet sich nach der Programmierung solange im Schrittmodus bis die Endlagen einge-lernt sind. Kurzes antippen der Taste = Schrittmodus. Langer Tastendruck = Selbsthaltung.

#### DREHRICHTUNG ÄNDERN

AKTION	ANMERKUNG
1 	<b>AUF- und AB-TASTE</b> gleichzeitig gedrückt halten bis Antrieb dreht und piepst.
2	<b>DREHRICHTUNG GEÄNDERT.</b>

### MANUELLE ENDLAGENEINSTELLUNG

#### HINWEIS

Es ist egal, welche Endlage zuerst eingestellt wird.  
Im Beispiel unten starten wir mit der oberen Endlage.

AKTION	ANMERKUNG
1	<b>AUF-TASTE</b> gedrückt halten, Rolladen fährt nach oben.
2	<b>STOPP-TASTE</b> an gewünschter Position kurz drücken. Ggf. Position mit AUF- bzw. AB-TASTE korrigieren.
3	<b>AUF-</b> und <b>STOPP-TASTE</b> gleichzeitig gedrückt halten bis Antrieb dreht und piepst.
4	<b>EINSTELLUNG DER OBEREN ENDLAGE ABGESCHLOSSEN.</b>
5	<b>AB-TASTE</b> gedrückt halten, Rolladen fährt nach unten.
6	<b>STOPP-TASTE</b> an gewünschter Position kurz drücken. Ggf. Position mit AUF- bzw. AB-TASTE korrigieren.
7	<b>AB-</b> und <b>STOPP-TASTE</b> gleichzeitig gedrückt halten bis Antrieb dreht und piepst.
8	<b>MANUELLE ENDLAGENEINSTELLUNG ABGESCHLOSSEN.</b>

#### HINWEIS

Sollte der Antrieb vor der gewünschten oberen oder unteren Endposition halten, den Fahrbefehl in die jeweilige Richtung wiederholen. Antrieb fährt dann ohne Hinderniserkennung weiter.

#### ACHTUNG

Immer beide Endlagen speichern, ansonsten bleibt der Antrieb im Programmiermodus und schaltet nicht zuverlässig ab.

### ÄNDERUNG DER OBEREN ODER UNTEREN ENDLAGE

AKTION	ANMERKUNG
1	<b>AUF-</b> und <b>STOPP-TASTE</b> gleichzeitig gedrückt halten bis Antrieb dreht und piepst.
2	Mit <b>AUF-</b> oder <b>AB-TASTE</b> Rollladen an gewünschte Position fahren.
3	<b>AUF-</b> und <b>STOPP-TASTE</b> gleichzeitig gedrückt halten bis Antrieb dreht und piepst.
4	<b>ÄNDERUNG DER OBEREN ENDLAGE ABGESCHLOSSEN.</b>
5	<b>AB-</b> und <b>STOPP-TASTE</b> gleichzeitig gedrückt halten bis Antrieb dreht und piepst.
6	Mit <b>AUF-</b> oder <b>AB-TASTE</b> Rollladen an gewünschte Position fahren.
7	<b>AB-</b> und <b>STOPP-TASTE</b> gleichzeitig gedrückt halten bis Antrieb dreht und piepst.
8	<b>ÄNDERUNG DER UNTEREN ENDLAGE ABGESCHLOSSEN.</b>

### AUTOMATISCHE ENDLAGENEINSTELLUNG (NUR MX-I 413 MAXI UND MX-I 520 ULTRA)

#### ACHTUNG




Bei der automatischen Endlageneinstellung muss am Rollladen ein fester oberer und unterer Anschlag vorhanden sein.

AKTION	ANMERKUNG
1	<b>P2-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
2	<b>AUF-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
3	<b>P2-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
4	<b>ANTRIEB BEFINDET SICH IM PROGRAMMIERMODUS.</b>
5	<b>AUF-TASTE</b> drücken, Rollladen fährt nach oben. Speichert obere Endlage.
6	Rollladen fährt nach unten. Speichert untere Endlage.
7	Rollladen fährt nach oben, bleibt bei oberer Endlage stehen.
8	<b>AUTOMATISCHE ENDLAGENEINSTELLUNG ABGESCHLOSSEN.</b>

### BETRIEBSMODI

BESCHREIBUNG	1. MODUS (WERKSZUSTAND)	2. MODUS	3. MODUS
	<b>Stark eingeschränkte</b> Hinderniserkennung	<b>Leicht eingeschränkte</b> Hinderniserkennung	<b>Keine Soft-</b> Hinderniserkennung
<b>OBEN</b>	ca. 20 cm, keine Soft- Hinderniserkennung	ca. 5 cm, keine Soft- Hinderniserkennung	Drehmoment- abschaltung
<b>MITTE</b>	Soft-Hindernis- erkennung	Soft-Hindernis- erkennung	Drehmoment- abschaltung
<b>UNTEN</b>	ca. 20 cm, keine Hin- derniserkennung	ca. 10 cm, keine Soft- Hinderniserkennung	Drehmoment- abschaltung

### MODUSWECHSEL




AKTION	ANMERKUNG
1 	<b>P2-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
2 	<b>STOPP-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
3 	<b>AB-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht ein Mal = Modus 1 Antrieb dreht zwei Mal = Modus 2 Antrieb dreht drei Mal = Modus 3
4	<b>NOCHMALIGE DURCHFÜHRUNG WECHSELT IN DEN JEWEILS NÄCHSTEN MODUS (1 → 2 → 3 → 1 → USW.)</b>

#### ACHTUNG

Für die Hinderniserkennung bei Abfahrt ist unbedingt die Montage einer Hochschiebesicherung erforderlich. Nach Abschluss der Montage unbedingt nochmals das korrekte Abschalten des Antriebs an der oberen und unteren Endposition überprüfen, um sicherzustellen, dass die Endlagen richtig programmiert sind. Eine sichere und zuverlässige Hinderniserkennung ist nur bei einteiligen Rollläden gewährleistet.

### 4. SONDERFUNKTIONEN

#### ANLERNEN WEITERER SENDE (KOPIERVORGANG)




AKTION	ANMERKUNG
1	<b>SENDER 1</b>
2 	<b>P2-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
3 	<b>P2-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
4	<b>SENDER 2</b>
5 	<b>P2-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
6	<b>ANLERNEN DES NEUEN SENDERS ABGESCHLOSSEN.</b>

#### ZWISCHENPOSITION EINSTELLEN

AKTION	ANMERKUNG
1 	Mit <b>AUF-</b> oder <b>AB-TASTE</b> Rollladen an gewünschte Position fahren.
2 	<b>P2-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
3 	<b>STOPP-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
4 	<b>STOPP-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
5	<b>ZWISCHENPOSITION EINGESTELLT.</b>
6 	<b>STOPP-TASTE</b> gedrückt halten bis Antrieb losfährt. Zwischenposition wird angefahren.




### EINSTELLUNG TIPPBETRIEB

Der Tippbetrieb wird insbesondere zur Feinjustierung von Jalousien verwendet. Dabei fährt der Antrieb zu Beginn nur solange die Auf- oder Ab-Taste gedrückt wird und stoppt beim Loslassen. Wird eine der Tasten länger als 3 Sek. gedrückt geht der Antrieb in Selbsthaltung und fährt bis in die entsprechende Endlage.

AKTION	ANMERKUNG
1 	<b>P2-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
2 	<b>AUF-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
3 	<b>AB-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
4	Antrieb piepst ein Mal = Tippbetrieb deaktiviert (Werkseinstellungen) Antrieb piepst zwei Mal = Tippbetrieb aktiviert
5	<b>EINSTELLUNG DES TIPPBETRIEBS GEÄNDERT.</b>




### EINSTELLUNG DER FREIFAHRFUNKTION

Bei eingeschalteter Freifahrfunktion fährt der Antrieb nach der Erkennung eines Hindernisses in Abrichtung wieder einige Zentimeter nach oben. (Er fährt das Hinderniss frei.)




AKTION	ANMERKUNG
1 	<b>P2-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
2 	<b>AB-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
3 	<b>AB-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
4	Antrieb piepst ein Mal = Freifahrfunktion aktiviert (Werkseinstellung) Antrieb piepst zwei Mal = Freifahrfunktion deaktiviert
5	<b>EINSTELLUNG DER FREIFAHRFUNKTION ABGESCHLOSSEN.</b>

## 5. LÖSCHFUNKTIONEN




### ENDLAGEN LÖSCHEN

AKTION	ANMERKUNG
1 	<b>P2-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
2 	<b>AB-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
3 	<b>P2-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
4	<b>ENDLAGEN GELÖSCHT.</b>




### SENDER LÖSCHEN

AKTION	ANMERKUNG
1	<b>SENDER 1</b>
2 	<b>P2-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
3 	<b>P2-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
4	<b>SENDER 2 (SOLL GELÖSCHT WERDEN)</b>
5 	<b>P2-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
6	<b>SENDER 2 GELÖSCHT.</b>

## ZWISCHENPOSITION LÖSCHEN

AKTION		ANMERKUNG
1		<b>P2-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
2		<b>STOPP-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
3		<b>STOPP-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
4	<b>ZWISCHENPOSITION GELÖSCHT.</b>	

## LÖSCHEN ALLER SENDER

AKTION		ANMERKUNG
1		<b>P2-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
2		<b>STOPP-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
3		<b>P2-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
4	<b>ALLE SENDER GELÖSCHT.</b>	

Der Antrieb muss anschließend wie unter Punkt 2. Programmierung beschrieben neu eingelernt werden.

## 6. SMART FUNKTIONEN

Steuern Sie Ihre Beschattungsanlage bequem per Smartphone, mit unserer **acomax SmartControl PLUS** oder **acomax SmartHome PRO** App.

### acomax SMARTCONTROL PLUS

Zur Installation in Verbindung mit der **acomax SmartControl PLUS** App benötigen Sie lediglich die Steuerungszentrale **FX-I 610 Bridge Mini** oder falls Sie bereits unidirektionale Produkte von acomax nutzen, die **FX-I 620 Bridge Maxi**.



acomax SmartControl PLUS App



acomax SmartControl PLUS App

### acomax SMARTHOME PRO

Für die **acomax SmartHome PRO** App benötigen Sie unser **FX-I 510 Gateway**, mit diesem lassen sich auch zusätzliche Produkte wie z.B. Steckdosen, Tür- Fensterkontakte, Rauchmelder usw. integrieren. Auch viele Produkte anderer Marken sind kompatibel.



acomax SmartHome PRO App



acomax SmartHome PRO App

Lined area for notes on page 14.

Lined area for notes on page 15.





## **7. SONSTIGES**

### **GARANTIE UND KUNDENDIENST**

Die Garantie entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Der Ansprechpartner für eventuelle Garantieleistungen ist der Fachhändler. Der Garantieanspruch gilt nur für das Land, in dem das Produkt erworben wurde. Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen. Wenn Sie Kundendienst, Ersatzteile oder Zubehör benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Änderung vorbehalten.