



Handsender

FX-H 421

FX-H 425

Allgemeine Informationen

Die acomax Steuerungen dienen zur Ansteuerung von Antrieben für Rollläden, Sonnenschutzanlagen und vergleichbaren Anwendungen im Kurzzeitbetrieb. Sie sind robust und zuverlässig. Der Anschluss und die Programmierung lassen sich einfach und schnell erledigen. Die Anwendung ist nur für trockene Umgebung vorgesehen.

Technische DATEN

| Kenngroße | Werte |
|----------------------|--------------------------|
| Batterietyp | 2 x AAA 1,5 V |
| Übertragungsfrequenz | 433,92 MHz |
| Sendeleistung | 10 mW |
| Betriebstemperatur | -10° C bis +70° C |
| Reichweite | ca. 200 m im freien Raum |

Programmierung

PROGRAMMIERUNG UND BATTERIE einlegen / wechseln

Um die Programmier Tasten und das Batteriefach zugänglich zu machen Rückseite des Handsenders nach unten schieben und abnehmen.



Wandhalterung

Im Lieferumfang eines jeden Handsenders ist eine Wandhalterung enthalten. Die Montage des Halters erfolgt mit den beiliegenden Montagematerial. Der Sender hält magnetisch.

Programmierung

| Aktion | Anmerkung |
|--------|--|
| 1 P1 | P1 kurz drücken, Antrieb piepst und dreht. |
| 2 P2 | P2 kurz drücken, Antrieb piepst und dreht. |
| 3 P2 | P2 kurz drücken, Antrieb piepst und dreht. |
| 4 ▲ | AUF-Taste drücken, Antrieb piepst und dreht. |
| 5 | Programmierung abgeschlossen. |

Legende

| Vorgang | Symbol |
|---------|--------------|
| | P1 |
| | P2 T M |
| | ▲ □ ▼ |
| | ◀ ▶ |

DREHRICHTUNG ändern

| Aktion | Anmerkung |
|-------------|---|
| 1 P1 5 sek. | P1 drücken (ca. 5 sek.) Antrieb piepst und dreht. |
| 2 | Drehrichtung geändert. |

