



# Funksender

## FX-H 420

### Allgemeine Informationen

Die acomax Steuerungen dienen zur Ansteuerung von Antrieben für Rollläden, Sonnenschutzanlagen und vergleichbaren Anwendungen im Kurzzeitbetrieb. Sie sind robust und zuverlässig. Der Anschluss und die Programmierung lassen sich einfach und schnell erledigen. Die Anwendung ist nur für trockene Umgebung vorgesehen.

### Technische DATEN

Kenngroße	Werte
Batterietyp	27A 12V
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz
Sendeleistung	10 mW
Betriebstemperatur	-10° C bis +70° C
Reichweite	ca. 200 m im freien Raum

#### HINWEIS:

Die in der Regel aus einer Kombination von drei Tasten bestehenden Programmierungen müssen innerhalb eines Zeitfensters von maximal 10 Sekunden erfolgen.

## Programmierung



### Batteriewechsel

Schrauben an der Rückseite entfernen, Abdeckung abnehmen und Batterie tauschen.

### Inbetriebnahme

#### Legende

Vorgang	Symbol
	P1
	(gleichzeitig) ▲ = P2 ■ (LED blinkt gleichmäßig)
	▼ ▲ ■ (LED blinkt gleichmäßig)

**Beim Handsender FX-H 420 entspricht das gleichzeitige Drücken der AUF- und STOPP-Taste der P2-Taste.**

